

# Code Composer Studio/Emulator Selection Guide

	Code Composer V4.10.36 for C3x/C4x	Code Composer V4.10.36 for C2xxx	Code Composer Studio v3.3	Code Composer Studio v4, uC	Code Composer Studio v4	XDS510PP MPSPD	SPI530 MPSPD	XDS100	C2000 XDS510LC	XDS510PP PLUS	XDS510 USB	XDS510USB PLUS	XDS510USB Galvanic	XDS560R
TMS320C30/31/32	Y					Y	Y							
TMS320VC33	Y									Y	Y	Y	Y	Y
TMS320C40/44	Y									Y	Y	Y		
TMS320C5x		Y		*1	*1					Y				
TMS320C20x		Y		*1	*1					Y				
TMS320F24x		Y		*1	*1					Y				
TMS320F240x		Y		*1	*1				Y	Y	Y	Y	Y	
MSP430				Y	Y									
TMS320F28xx			Y	Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TMS320C54x <sup>TM</sup>			Y		Y			Y		Y	Y	Y	Y	Y
TMS320C55x <sup>TM</sup>			Y		Y			Y		Y	Y	Y	Y	Y
TMS320C6xxx <sup>TM</sup>			Y		Y					Y	Y	Y	Y	Y
TMS320C64xx			Y		Y					Y	Y	Y	Y	Y
TMS320C64+			Y		Y					Y	Y	Y	Y	Y
TMS320C67xx			Y		Y					Y	Y	Y	Y	Y
TMS320C674x			Y		Y			Y		Y	Y	Y	Y	Y
TMS320DM3xx			Y		Y					Y	Y	Y	Y	Y
TMS320DM6xxx			Y		Y					Y	Y	Y	Y	Y
TMS470 ARM7			Y		Y					Y	Y	Y	Y	
TMS470 ARM9/11			Y		Y					Y	Y	Y	Y	Y
TMS570 ARM			Y		Y					Y	Y	Y	Y	Y
ARM Cortex				Y	Y									
OMAP			Y		Y					Y	Y	Y		Y
DaVinci <sup>TM</sup>			Y		Y					Y	Y	Y		Y

\*1, The purchase of CCS v4 uC, or CCS v4 full is required to get V4.10.36

**Note:** Some emulators may require an adapter to match the JTAG header on the target board.